

# BAUDAT LA MARQUE JAUNE

Guide des connexions entre vérins STAMPS, flexibles, Pompes & Groupes



	Réf.	STAMP 5 50-032	STAMP 10 50-036	STAMP 8 HD 50-069	FLEXIBLES Longueur Commande	Réf.
<b>POMPES A MAIN</b>						
HHP 9	50-088	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0.75 ml	50-219
HHP 7	50-090	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0.75 ml	50-219
<b>POMPES A PIED</b>						
HFP 12	50-134	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3.5 ml	50-241
HFP 14/22	50-131	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3.5 ml	50-258
<b>GROUPES ELECTRO-HYDRAULIQUES ET AUTONOMES</b>						
HMP 1 E	50-080	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4 ml commande : Pédale	50-248
AP 3	50-120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4 ml commande : Poignée	50-293
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4 ml commande : Pédale	50-298
AP 4	50-152	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4 ml commande : Poignée	50-297
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4 ml commande : Pédale	50-298
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4 ml commande : Poignée	50-297